

Z = Počet zubů
* = Počet děr šroubů

Berco Nr.	ØA	B	ØC	D°	E	ØF	ØG	ØH	ØI	L	M	ØN	P	*	Z